



PRODUKT INFORMATION

MSM CLASSIC

5028



5028 MSM CLASSIC

Alltagsklassiker des guten Sitzens. Wer Stühle sucht, die ansprechende Ästhetik und höchste Funktionalität zeitlos harmonisch in sich vereinen, ist hier richtig: Die Alltagsklassiker des angenehmen Sitzens von MSM erobern den öffentlichen Raum immer wieder aufs Neue. Mit Design und Sitzkomfort verleihen sie beispielsweise Aulen, Vortrags- und Konzertsälen eine unverzichtbar einladende Atmosphäre – und bieten mit hochwertigen Materialien, bester Verarbeitung und außerordentlicher Strapazierfähigkeit in Kombination mit neuesten ergonomischen Erkenntnissen unvergängliche Werte.



GESTELL

Rundstahlrohr 25 x 2,0 mm komplett aus einem Stück gebogen Spezialstahlrohr für Freischwingergestelle Verbindungsteile allseitig verschweißt zusätzliche Traversen aus Flachstahl als Sitzauflage. Stabile abriebfeste Kunststoffbodengleiter.

OBERFLÄCHE

Porenfreie, lichtechte, korrosionsbeständige, stoß- u. kratzfeste Pulverbeschichtung. Farbe nach RAL oder verchromt.

FORMSITZ

Sitz und Rückenlehne Flachpolster, anatomisch geformt.

RÜCKENLEHNE

Anatomisch geformt, Kanten stark gerundet, Sperrholzformteil 8 mm mit Polyätherschaumpolster RG 35, Vorderseite 30 mm Polsterstärke, Rückseite 5 mm Polsterstärke

SITZPOLSTERUNG

Aus 50 mm Polyetherschaum, unterteilt auf 40 mm Polyetherschaum RG 35 und einer 10 mm starken Verbundschaumplatte RG 120. Beide Platten unlöslich durch Schweißkleber verbunden.

SITZBEFESTIGUNG

Sitz und Lehne getrennt auswechselbar, Verschraubung mit metrischen Schrauben

STUHLMAßE

Sitzbreite:	45 cm
Sitztiefe:	45 cm
Sitzhöhe:	47 cm
Ges.höhe:	80 cm
Ges.breite:	51 cm
Ges.tiefe:	58 cm
Gewicht ca.:	8,00 kg

BESUCHERSTUHL OHNE ARMLEHNEN

Sitzmöbel für den Wohnbereich, Büro und öffentliche Gebäude. Geprüft für eine starke Nutzung gemäß DIN EN 16139 Prüfstufe L2 (zum Beispiel in Polizeistationen, Kasernen, Verkehrszentren, Krankenhäusern, Mehrzweckhallen, Einrichtungen mit starkem Publikumsverkehr)

MONTAGE Die Stühle werden vom Werk verwendungsfertig geliefert und müssen nicht mehr montiert werden.

VERPACKUNG Die Stühle werden in einer speziellen Transportverpackung angeliefert.

PFLEGE LACKIERTE HOLZSITZSCHALE

Zur Reinigung genügt Wasser, eventuell mit geringem Zusatz eines Allzweckreinigers. Gereinigt wird am besten mit einem weichen Tuch, so dass kein Wasser mehr auf den Oberflächen stehen bleibt.

STAHLGESTELL

Auch dieses reinigen Sie mit einem weichen Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen empfiehlt sich ein handelsüblicher Reiniger für lackierte oder verchromte Metalle/Stahlteile.

BEZUGSSTOFFE

Regelmäßig staubsaugen und mit handelsüblichem Trockenschaum oder Reinigungsmittel bzw. feuchtem Tuch reinigen. Bitte nur leicht bürsten und leicht reiben.

Bei außergewöhnlichen Verschmutzungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Händler.

WARTUNG Bei Verschleiß der Fußbodengleiter sollten Sie diese ersetzen, um den Fußboden nicht zu beschädigen. Neue Gleiter erhalten Sie beim Händler.

VERWENDUNGSEINSCHRÄNKUNGEN:

- nicht geeignet für den Außenbereich und in korrosiver Atmosphäre
- nicht als Steighilfe verwenden
- nicht wippen/kippen
- nicht auf gestapelte Stühle sitzen

