



PRODUKT INFORMATION

MSM CLASSIC

3352



3352 MSM CLASSIC

Alltagsklassiker des guten Sitzens. Wer Stühle sucht, die ansprechende Ästhetik und höchste Funktionalität zeitlos harmonisch in sich vereinen, ist hier richtig: Die Alltagsklassiker des angenehmen Sitzens von MSM erobern den öffentlichen Raum immer wieder aufs Neue. Mit Design und Sitzkomfort verleihen sie beispielsweise Aulen, Vortrags- und Konzertsälen eine unverzichtbar einladende Atmosphäre – und bieten mit hochwertigen Materialien, bester Verarbeitung und außerordentlicher Strapazierfähigkeit in Kombination mit neuesten ergonomischen Erkenntnissen unvergängliche Werte.



GESTELL

Rundrohr 18 x 2 mm, Vorder- und Hinterbeine als 2 geschlossene Bügel ohne Schweißnähte, in der Mitte unter der Sitzfläche mit einer extra starken Schweißverbindung, mit Stapelschutz aus schwarzem Kunststoff

OBERFLÄCHE

Extrastarke Verchromung als Glanzverchromung ca. 20 - 25 µm. Gestell vor Verchromung mit speziellen Reinigungs-, Entfettungs- und Spülvorgängen behandelt, mehrstufig vernickelt. Wahlweiße Farbe nach RAL.

FORMSCHALE

Holzschale Buche, 9-fach verleimt nach IF 20, formaldehydfrei, ca. 10mm stark, 2-fach lackiert mit umweltfreundlichem HD-1K-Wasser-Lack, B1.

BEFESTIGUNG

Sitzschale mit dem Gestell unsichtbar verschraubt durch in der Sitzschale eingelassene Spezialgewindebuchsen M5, verdrehungssichere Verschraubung durch selbstsichernde Schrauben M5, zwischen Sitzschale und Gestell hochelastische Dämpfungspu er.

ZUBEHÖR

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Datenblättern Polsterungen und Oberflächen sowie allgemein dem Datenblatt MSM PIECES Zubehör.

STUHLMAßE

Sitzbreite:	43 cm
Sitztiefe:	39 cm
Sitzhöhe:	46 cm
Ges.höhe:	89 cm
Ges.breite:	51 cm
Ges.tiefe:	50 cm
Armlehne:	70 cm
Gewicht ca.:	ca.5,0 kg

MalscherSitzMöbel GmbH

Daimlerstraße 9 | 76316 Malsch | info@stoeckleingmbh.de | www.stoeckleingmbh.de | +49 7246 9234-0



HOLZSCHALENSTUHL STAPELSTUHL

Sitzmöbel für Wohnbereich, Büro und öffentliche Gebäude. Geprüft für starke Nutzung gemäß DIN 15373 Prüfstufe 3 (Einsatzbeispiele: Polizeistationen, Kasernen, Verkehrszentren, Krankenhäuser, Mehrzweckhallen, Einrichtungen mit starkem Publikumsverkehr).

MONTAGE Die Stühle werden vom Werk verwendungsfertig geliefert und müssen nicht mehr montiert werden.

VERPACKUNG Die Stühle werden in einer speziellen Transportverpackung angeliefert, die durch den Zulieferer wieder mitgenommen wird.

PFLEGE LACKIERTE HOLZSITZSCHALE

Zur Reinigung genügt Wasser, eventuell mit geringem Zusatz eines Allzweckreinigers. Gereinigt wird am besten mit einem weichen Tuch, so dass kein Wasser mehr auf den Oberflächen stehen bleibt.

STAHLGESTELL

Auch dieses reinigen Sie mit einem weichen Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen empfiehlt sich ein handelsüblicher Reiniger für lackierte oder verchromte Metalle/Stahlteile.

BEZUGSSTOFFE

Regelmäßig staubsaugen und mit handelsüblichem Trockenschaum oder Reinigungsmittel bzw. feuchtem Tuch reinigen. Bitte nur leicht bürsten und leicht reiben.

Bei außergewöhnlichen Verschmutzungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Händler.

WARTUNG Bei Verschleiß der Fußbodengleiter sollten Sie diese ersetzen, um den Fußboden nicht zu beschädigen. Neue Gleiter erhalten Sie beim Händler.



VERWENDUNGSEINSCHRÄNKUNGEN:

- nicht geeignet für den Außenbereich und in korrosiver Atmosphäre
- nicht als Steighilfe verwenden
- nicht wippen/kippen
- nicht auf gestapelte Stühle sitzen