



PRODUKT INFORMATION

MSM WOOD

4065



4065 MSM WOOD

Aus bestem Holz geschnitzt. So massiv. Und doch so flexibel. Diesen MSM Stühlen sieht man an, aus welchem Holz sie geschnitzt sind: dem besten aus der kontrollierten, heimischen Forstwirtschaft. Die Holz- und Holzschalen-Stühle bringen Wärme in Säle, Seminarräume, Arztpraxen etc.. Dabei schaffen sie durch unterschiedliche Lösungsmittelfreie Wasserlacke und Beizen viel Platz für Farbvielfalt. Freie Wahl gibt es auch bei Form, Funktion und Kombination. In jedem Fall gesetzt sind aber höchste Qualität, optimaler Komfort, stärkste Widerstandskraft und angenehm einfache Pflege.



GESTELL

Massivholzgestell Buche natur.

Alle Verbindungsstellen sauber verleimt und verschliffen.

Beine Rundstollen Durchmesser 42mm. Zargenrahmen 75x28mm.

Füße wahlweise mit nichtschmierenden, abriebfesten Click-Kunststoff- oder Filzgleitern. Gleiter problemlos auswechselbar per Schnellwechsel-Clicksystem.

OBERFLÄCHE

2-fach lackiert mit umweltfreundlichem HD-1K-Wasser-Lack, B1.

FORMSITZ

Sitzfläche ergonomisch geformtes Sperrholzteil 10mm stark. Polsterungen möglich.

RÜCKENLEHNE

Rücken ergonomisch geformtes Sperrholzteil 10mm stark. Polsterungen möglich.

BEFESTIGUNG SITZ

Liegt voll auf der Zarge auf und wird auswechselbar durch die Sitzzarge 4-fach verschraubt.

STUHLMAßE

Sitzbreite:	42 cm
Sitztiefe:	47 cm
Sitzhöhe:	45 cm
Ges.höhe:	87 cm
Ges.breite:	50,5 cm
Ges.tiefe:	57 cm
Armlehne:	67 cm
Gewicht ca.:	7,50 kg

MalscherSitzMöbel GmbH

Dämlerstraße 9 | 76316 Malsch | info@stoeckleingmbh.de | www.stoeckleingmbh.de | +49 7246 9234-0

HOLZSTUHL

Sitzmöbel für den Wohnbereich, Büro und öffentliche Gebäude. Geprüft für eine starke Nutzung gemäß DIN 15373 Prüfstufe 3 (Beispiele für die Benutzung: Polizeistationen, Kasernen, Verkehrszentren, Krankenhäuser, Mehrzweckhallen, Einrichtungen mit starkem Publikumsverkehr).

MONTAGE Die Stühle werden vom Werk verwendungsfertig geliefert und müssen nicht mehr montiert werden.

VERPACKUNG Die Stühle werden in einer speziellen Transportverpackung angeliefert.

PFLEGE HOLZGESTELL Die Reinigung sollte mit einem weichen Reinigungstuch erfolgen. Bei stärkeren Verschmutzungen ist der Einsatz eines handelsüblichen Reinigers für lackierte Holzoberflächen zu empfehlen.

PFLEGE BEZUGSSTOFFE Regelmäßiges staubsaugen. Reinigung mit handelsüblichen Trockenschäum oder Reinigungsmittel bzw. feuchtes Tuch. Leichtes Bürsten, leichtes Reiben.

Bei außergewöhnlichen Verschmutzungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Händler.

WARTUNG Bei Verschleiß der Fußbodengleiter sollten Sie diese ersetzen, um den Fußboden nicht zu beschädigen. Neue Gleiter erhalten Sie beim Händler.

VERWENDUNGSEINSCHRÄNKUNGEN:

- nicht geeignet für den Außenbereich und in korrosiver Atmosphäre
- nicht als Steighilfe verwenden
- nicht wippen/kippen
- nicht auf gestapelte Stühle sitzen

